

Vratni podboj za suhomontažne stene **vgradimo že med postavitvijo stene**, zato je treba vratne odprtine odmeriti že pred montažo stene.

Podkonstrukcija mora biti v območju vratne odprtine zadosti stabilna, tako da lahko prevzame obremenitev vratnega krila (teža, zapiranje vrat). Zato je pri višini stene nad 2,80 m, pri daljših stenah, pri širini vratnega krila nad 90 cm ali pri teži vratnega nad 25 kg za fiksiranje vratnega podboja potrebna dodatna **ojačitev**.

